


CATALOGO DE PIEZAS DE RECAMBIO
TRACTORES

991 E	980 EX	980 ED Base
-------	--------	-------------


EDICION	Abril-96			
---------	----------	--	--	--

GRUPOS


980.002.0	Embrague	(991 E - 980 EX)
981.002.0	Embrague	(980 ED base)
980.003.0	Cambio	
980.004.0	Bujes anteriores	
980.005.0	Mando cambio	
980.008.0	Articulación - Servodirección hidráulica	
980.010.0	Posterior	
980.011.0	Bujes posteriores	
980.017.0	Mando frenos y embrague	



08191 RUBÍ (Barcelona) - Spain - Compositor Schubert, 7-19 - Tel. (93) 588 41 42 - Fax (93) 588 49 91 - Telex 94541 MAPA E
50041 Calenzano (Firenze) - Italy - Via Nuova, 30 - Tel. (055) 887 95 41 - Fax (055) 887 77 46 - Telex 571431 PAMA I



980.002.0
981.002.0




EMBRAGUE	
Modelos	
Tr-991 E	
Tr-990 EX	
Tr-990 ED Base	

pasqualli

980.003.0

Abril - 86



GRUPO CAMBIO hoja-1	
Modelos	
Tr-991 E	
Tr-980 EX	
Tr-980 ED Base	
pasquali	



980.008.0


Abril - 98	

GRUPO ARTICULACION	
Modelos	
Tr-991 E	
Tr-980 EX	
Tr-980 EQ Base	


980.010.0

Abril - 86	



980.017.0

Abril - 86	



MANDOS FRENO Y EMBRAGUE hoja-1

Modelos

Tr-991 E
Tr-980 EX
Tr-980 ED Base

pasquall


980.011.0

EDICION	
Abril	1980
PASCUAL	

BUJES POSTERIORES	
Modelos	
Tr-991 E	
Tr-980 EX	
Tr-980 ED 8358	



MIGUEL RODENAS E HIJOS, S.L.
 MAQUINARIA AGRICOLA Y JARDIN
 CENTRO DE RECAMBIOS
 C. Flordeblanca, 79 - Telef. 253066
 30002 - MURCIA



1) Juan Carlos B-3-02

MANDOS FRENO Y EMBRAGUE	hoja-2
	Modelos
	Tr.-991 E
	Tr.-980 EX
Tr.-980 ED, Bass	

